

074.1 Montageanleitung Alu-Ladekanten



- Werksseitige Kunststoff-Stoßfänger reinigen (staub- und fettfrei) und mit dem Primerpad gründlich abreiben.
- beiliegenden Klebstoff punktuell gleichmäßig mit ausreichendem Abstand zum Rand auf der Rückseite der Ladekante verteilen.
- Schutzfolie des als Fixierhilfe dienenden Klebebandes abziehen
Alu-Ladekante passgenau aufsetzen und durch leichten Druck endgültig fixieren.
- acht bis zwölf Stunden ohne Belastung bei mindesten 15 Grad Celsius aushärten lassen.
- Eventuell an den Rändern austretender Klebstoff muss unverzüglich mit Alkohol(Isopropyl, Brennspritus) entfernt werden.
- **Kontakt des Klebers mit Haut, Augen, Schleimhäuten und Kleidung vermeiden!**